

# PARTS DIAGRAM / DIAGRAMME DES PIÈCES / DIAGRAMA DE LAS PARTES




|    |                                                                                                |                               |                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Main body                                                                                      | Corps principal               | Cuerpo principal                    |
| 2. | Nozzle flap                                                                                    | Volet de la buse d'aspiration | Solapa de la boquilla de aspiración |
| 3. | Canopy                                                                                         | Canopée                       | Contenedor transparente             |
| 4. | Pole connector                                                                                 | Connecteur de manche          | Conector de pértiga                 |
| 5. | Filter bag                                                                                     | Sac filtrant                  | Saco de filtro                      |
| 6. | USB charging cable                                                                             | Câble USB de chargement       | Cable de carga USB                  |
| 7. | Switching knob (2 modes of operation:<br>Off & Charging / Active & Standby)                    |                               |                                     |
|    | Bouton de commande (2 modes de fonctionnement:<br>arrêt & en charge / actif & veille)          |                               |                                     |
|    | Perilla interruptor (2 modos de operación: apagado<br>y cargando / activo y en modo de espera) |                               |                                     |

Battery: Rechargeable Li-ion battery pack, 2000mAh, 3.7V, 7.4Wh  
Charging voltage: 5.0V DC, 1.0 A

Batterie: Batterie rechargeable Li-ion, 2000mAH, 3.7V, 7.4Wh  
Voltage de chargement: 5.0V DC, 1.0 A

Batería: batería de paquete de iones de litio recargable, 2000mAH, 3.7V, 7.4Wh  
Tensión de carga: 5.0V DC, 1.0 A

| Accessories / Accessoires / Accesorios:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Pivoting suction head</li><li>Tête d'aspiration pivotante</li><li>Cabeza de aspiración pivotante</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Flat nozzle &amp; brush</li><li>Embout plat et brosse</li><li>Boquilla de aspiración plana y cepillo</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pole sections</li><li>Manche en sections</li><li>Pértiga en secciones</li></ul>  <p>EV05CBX - 5 sections<br/>EV05CBX/SPA, EV05CBX/SPAKIT - 4 sections</p> |

| Assembly / Assemblage / Montaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pivoting suction head &amp; flat nozzle / Tête d'aspiration pivotante et embout plat / Cabeza de aspiración pivotante y boquilla de aspiración</p>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Note:</b> For vinyl liner and fiberglass pools / spas, it is recommended to keep the brush on the flat nozzle to avoid damaging the pool / spa.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Note:</b> Pour les piscines / spas avec revêtement en fibre de verre ou vinyle, il est recommandé de garder la brosse avec l'embout plat pour éviter d'endommager la piscine / le spa.</p> | <p><b>Nota:</b> En piscinas / spas de revestimiento de vinilo o de fibra de vidrio, se recomienda mantener el cepillo en la boquilla de aspiración plana para evitar dañar la piscina / spa.</p> |
| <p>Pole / Manche / Pértiga</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Telescopic pole (not included) / Manche télescopique (non inclus) / Pértiga telescópica (no incluido)</p>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| <p>To release the telescopic pole, press down on both the side tabs simultaneously, and then pull out the pole.</p> <p>Pour libérer le manche télescopique, appuyez simultanément sur les pattes latérales, puis retirez le manche.</p> <p>Para soltar la pértiga telescópica, presione ambas los pasadores laterales al mismo tiempo, luego saque la pértiga.</p> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |